

金刚格安装指南

金刚格采用可回收的环保材料聚丙烯 PP 模压制成，这种半刚性材料具有较强的韧性和极高的抗压强度(填充后超过 1000 吨/平米)；加装了金刚格的路面可以从根本上改善道路的局部变形和沉降，并极大免除泥泞和湿滑的路况，从而保障重载车辆的安全平稳高效通行。但这一切取决于正确的安装施工和及时的回填！

安装步骤：

1. 在铺设金刚格之前，一定要使用通用修路机械将岩土路基平整压实；
2. 如果路基不够平整，可铺一层类似瓜子片的碎石或砂子，并使用适当的设备或工具抹平；
3. 从一个角落开始放置金刚格，把带有公锁扣的两边朝外，将公母扣对准从两边与相邻格栅逐对连接；
4. 连接扣紧成片后，立即将备好的填充物(碎石、砂土或混凝土等等)均匀填充到金刚格的空隙中，并采取适当的方式震实填满。

注：每立方米大约可填充 25 平米！

注意事项：

1. 金刚格底部的定位防滑销应该嵌入地基或者碎石中，不能放置在坚硬的地面使金刚格处于悬空状态，否则金刚格会因为受力不均匀而损坏；
2. 如需拆开铺好的金刚格，请上下垂直用力脱钩；注意不能扭动金刚格以免损坏锁扣！
3. 金刚格铺设后还没有填充之前不得碾压。



